

Lival CB

Zur Veredlung von Lederkleidung und Pelzen in PER und KWL

Eigenschaften: > ausgezeichnete Rückfettung bei allen Lederarten

behandelte Pelze werden weich und füllig

rüstet das Pelzhaar antistatisch auf

verleiht dem Haar einen Seidenglanz

Anwendung: <u>Badverfahren:</u>

KWL 10 ml/l Flotte Per 20 ml/l Flotte

Beladung: zur Vermeidung von Schäden werden die Pelze in Netze gepackt (Unterbeladung mit 40 - 60% der Maschinenkapazität).

Verfahren: 1-Badverfahren mit hohem Flottenniveau

Zugabe von Lival CB zu Beginn

5 - 7 min im Pumpenkreislauf reinigen (Schonversion falls vorhanden)

Abpumpen zum Vorratstank / Destillation 2 min schleudern (eventuell Intervall) Trocknen bei 60°C Trommelausgang

Nachsprühverfahren:

Anwendung bei Artikeln, die nach dem Badverfahren zu strohig sind. Für die Durchführung der Arbeit ist eine Absaugeinrichtung notwendig.

Lival CB mit der 4 - 6 fachen Menge KWL verdünnen, die Lösung gleichmäßig aufsprühen.

Den Pelzartikel nach dem Antrocknen in einem Netz in der

Reinigungsmaschine oder einem Spezialtumbler trocknen und auflockern

Technische Daten:

Dichte (20 °C)	0,88 g/ml
Ionogenität	kationisch

Hinweise: <u>Lagerung:</u>

Kühl und verschlossen lagern. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

1003

Seite 1/1